

# AB325 Bilge Wireless Alarm SEYMO

Alarma con microprocesador programable para detección de entrada de agua en embarcaciones.

Conexión simple no necesita instalación, los sensores funcionan con una pila no necesitan cables, y el Display/CPU indicador acústico interior, tiene 2 conexiones positivo y negativo a 12 Voltios y una salida extra para conectar un avisador acústico exterior.

Alarma de 4 zonas inalámbrica, los sensores funcionan con una pila 12v A23 no tienen partes móviles por lo que es difícil que se averíen , se instala en las zonas donde puede entrar agua, sentina, grifos de fondo, desagües, bocina, etc..

Programable desde el App Android, puede cambiar el nombre de las zonas, máximo 10 Caracteres , Zona1 por ejemplo: grifos popa, y así sucesivamente las demás zonas, para la fácil y rápida identificación.

## Funcionamiento:

Cuando se conecta , realiza un test de los avisadores acústicos. y comienza a supervisar las zonas.

Cada vez que uno de los 4 sensores detecte presencia de agua, con un retardo de 5 segundos para evitar falsas alarmas, activara la alarma acústica en el interior del display y en el exterior si esta conectado un avisador acústico, y aparecerá la zona programada (ejemplo grifos popa), esto hará que tenga una respuesta inmediata donde se esta originando la entrada de agua, y así sucesivamente con las siguientes zonas de alarma, irán mostrándose una a continuación de otra.

Puede silenciar la alarma, o resetear y comenzara la supervisión de nuevo de todas las zonas

## Conexiones:

CPU/Display: 12 Voltios

Sensores: RF. pila 12v A23 larga duración

## Dimensiones:

CPU/Display: 12x8x3 Cm

Sensores: 6x5x2 Cm

## Incluye:

4 sensores, las pilas no están incluidas

CPU/Display

<https://seymonautica.com>



## English:

Alarm with programmable microprocessor to detect water entry into boats.

Simple connection does not require installation, the sensors work with a battery and do not require cables, and the internal acoustic indicator Display/CPU has 2 positive and negative connections at 12 Volts and an extra output to connect an external acoustic warning device.

Wireless 4-zone alarm, the sensors work with a 12v A23 battery, they have no moving parts so it is difficult for them to break down, it is installed in areas where water can enter, bilge, bottom taps, drains, horn, etc.

Programmable from the Android App, you can change the name of the zones, maximum 10 characters, Zone1, for example: stern taps, and so on the other zones, for easy and quick identification.

## Functioning:

When connected, it performs a test of the acoustic warning devices. and begins to monitor the areas.

Every time one of the 4 sensors detects the presence of water, with a delay of 5 seconds to avoid false alarms, it will activate the acoustic alarm inside the display and outside if an acoustic warning is connected, and the programmed zone will appear (example stern taps), This will give you an immediate response to where the water entry is originating, and so on with the following alarm zones, they will be displayed one after the other.

You can silence the alarm, or reset and it will start monitoring all zones again.

## Connections:

CPU/Display: 12 Volts

Sensors: RF. 12v A23 long life battery

## Dimensions:

CPU/Display: 12x8x3cm

Sensors: 6x5x2 Cm

## Includes:

4 sensors, batteries are not included

CPU/Display

# AB325 Bilge Wireless Alarm SEYMO

Alarme avec microprocesseur programmable pour détecter l'entrée d'eau dans les bateaux.

Une connexion simple ne nécessite pas d'installation, les capteurs fonctionnent avec une batterie et ne nécessitent pas de câbles, et l'indicateur acoustique interne Affichage/CPU dispose de 2 connexions positives et négatives à 12 Volts et d'une sortie supplémentaire pour connecter un dispositif d'avertissement acoustique externe.

Alarme sans fil 4 zones, les capteurs fonctionnent avec une pile 12v A23, ils n'ont pas de pièces mobiles donc il est difficile de les casser, il est installé dans les zones où l'eau peut pénétrer, cale, robinets de fond, égouts, klaxon, etc. .

Programmable depuis l'application Android, vous pouvez modifier le nom des zones, maximum 10 caractères, Zone1, par exemple : robinets arrière, et ainsi de suite pour les autres zones, pour une identification facile et rapide.

## Fonctionnement :

Une fois connecté, il effectue un test des avertisseurs sonores. et commence à surveiller les zones.

Chaque fois qu'un des 4 capteurs détecte la présence d'eau, avec un délai de 5 secondes pour éviter les fausses alarmes, il activera l'alarme sonore à l'intérieur de l'écran et à l'extérieur si un avertissement sonore est connecté, et la zone programmée apparaîtra (exemple robinets arrière),

Cela vous donnera une réponse immédiate sur l'origine de l'entrée d'eau, et ainsi de suite avec les zones d'alarme suivantes, elles seront affichées les unes après les autres.

Vous pouvez faire taire l'alarme ou la réinitialiser et elle recommencera à surveiller toutes les zones.

## Connexions:

Processeur/affichage : 12 Volts

Capteurs : RF. Batterie longue durée 12 V A23

## Dimensions:

Processeur/affichage : 12x8x3 cm

Capteurs : 6x5x2 cm

## Comprend :

4 capteurs, les piles ne sont pas incluses

Processeur/affichage



Alarm mit programmierbarem Mikroprozessor zur Erkennung von Wassereintritt in Boote.

Der einfache Anschluss erfordert keine Installation, die Sensoren arbeiten mit einer Batterie und benötigen keine Kabel, und die interne akustische Anzeige Display/CPU verfügt über 2 positive und negative Anschlüsse bei 12 Volt und einen zusätzlichen Ausgang zum Anschluss eines externen akustischen Warngeräts.

Drahtloser 4-Zonen-Alarm, die Sensoren arbeiten mit einer 12-V-A23-Batterie, sie haben keine beweglichen Teile, so dass sie schwer kaputt gehen können, sie werden in Bereichen installiert, in die Wasser eindringen kann, in der Bilge, an Bodenhähnen, Abflüssen, Hupen usw. .

Über die Android-App programmierbar, können Sie den Namen der Zonen ändern, maximal 10 Zeichen, Zone1, zum Beispiel: Hecktipps, und so weiter die anderen Zonen, für eine einfache und schnelle Identifizierung.

## Funktion:

Im angeschlossenen Zustand führt es einen Test der akustischen Warngeräte durch. und beginnt, die Gebiete zu überwachen.

Jedes Mal, wenn einer der 4 Sensoren das Vorhandensein von Wasser erkennt, aktiviert er mit einer Verzögerung von 5 Sekunden, um Fehlalarme zu vermeiden, den akustischen Alarm innerhalb des Displays und außen, wenn eine akustische Warnung angeschlossen ist, und die programmierte Zone wird angezeigt (Beispiel). Heckhähne), Dadurch erhalten Sie sofort eine Rückmeldung, woher der Wassereinbruch kommt, und so weiter. Die folgenden Alarmzonen werden nacheinander angezeigt.

Sie können den Alarm stummschalten oder ihn zurücksetzen und er beginnt wieder mit der Überwachung aller Zonen.

## Verbindungen:

CPU/Display: 12 Volt

Sensoren: RF. 12 V A23-Batterie mit langer Lebensdauer

## Maße:

CPU/Display: 12x8x3cm

Sensoren: 6x5x2 cm

## Beinhaltet:

4 Sensoren, Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten

CPU/Anzeige

# MH 200 Wireless Propeller SEYMO

Allarme con microprocessore programmabile per rilevare l'ingresso di acqua nelle imbarcazioni.

La connessione semplice non richiede installazione, i sensori funzionano a batteria e non necessitano di cavi, e l'indicatore acustico interno Display/CPU ha 2 connessioni positiva e negativa a 12 Volt e un'uscita extra per collegare un segnalatore acustico esterno.

Allarme wireless 4 zone, i sensori funzionano con batteria 12v A23, non hanno parti in movimento quindi difficilmente si rompono, si installa in zone dove può entrare acqua, sentina, rubinetti di fondo, scarichi, trombe, ecc..

Programmabile da App Android, è possibile cambiare il nome delle zone, massimo 10 caratteri, Zona1, ad esempio: rubinetti di poppa, e così via le altre zone, per una facile e veloce identificazione.

## Funzionamento:

Una volta connesso esegue un test dei segnalatori acustici. e inizia a monitorare le aree.

Ogni volta che uno dei 4 sensori rileva la presenza di acqua, con un ritardo di 5 secondi per evitare falsi allarmi, attiverà l'allarme acustico all'interno del display e all'esterno se è collegato un avvisatore acustico, e apparirà la zona programmata (esempio rubinetti di poppa),

Questo ti darà una risposta immediata sull'origine dell'ingresso d'acqua, e così via con le successive zone di allarme, che verranno visualizzate una dopo l'altra.

È possibile silenziare l'allarme o reimpostarlo e ricomincerà a monitorare tutte le zone.

## Connessioni:

CPU/Display: 12 Volt

Sensori: RF. Batteria 12v A23 a lunga durata

## Dimensioni:

CPU/Display: 12x8x3 cm

Sensori: 6x5x2 Cm

## Include:

4 sensori, le batterie non sono incluse

CPU/Display



Alarm met programmeerbare microprocessor om het binnendringen van water in boten te detecteren.

Eenvoudige aansluiting vereist geen installatie, de sensoren werken met een batterij en hebben geen kabels nodig, en de interne akoestische indicator Display/CPU heeft 2 positieve en negatieve aansluitingen op 12 Volt en een extra uitgang om een extern akoestisch waarschuwingsapparaat aan te sluiten.

Draadloos 4-zone alarm, de sensoren werken op een 12v A23 batterij, ze hebben geen bewegende delen waardoor ze moeilijk kapot kunnen gaan, hij wordt geïnstalleerd in ruimtes waar water kan binnendringen, bilge, bodemkranen, afvoeren, claxon etc .

Programmeerbaar via de Android-app, u kunt de naam van de zones wijzigen, maximaal 10 tekens, Zone1, bijvoorbeeld: hekkranen, enzovoort op de andere zones, voor gemakkelijke en snelle identificatie.

## Werking:

Wanneer aangesloten, voert het een test uit van de akoestische waarschuwingsapparaten. en begint de gebieden te monitoren.

Elke keer dat een van de 4 sensoren de aanwezigheid van water detecteert, met een vertraging van 5 seconden om vals alarm te voorkomen, activeert hij het akoestische alarm binnen het display en buiten als er een akoestische waarschuwing is aangesloten, en verschijnt de geprogrammeerde zone (bijvoorbeeld hekkranen), Hierdoor krijgt u direct een reactie waar het water vandaan komt, enzovoort, bij de volgende alarmzones worden deze achter elkaar weergegeven.

U kunt het alarm uitzetten, of resetten, waarna alle zones opnieuw worden bewaakt.

## Aansluitingen:

CPU/display: 12 volt

Sensoren: RF. 12v A23 batterij met lange levensduur

## Dimensies:

CPU/scherm: 12x8x3cm

Sensoren: 6x5x2 Cm

## Inclusief:

4 sensoren, batterijen zijn niet inbegrepen

CPU/scherm

# AB325 Bilge Wireless Alarm SEYMO

Conexiones  
connections



Ejemplo de instalación  
Installation example


ZONE 1 Z1  
ZONE2 Z2  
ZONE3 Z3  
ZONE4 Z4



Conexiones  
connections

12V- 24V

## Connections




# AB325 Bilge Wireless Alarm SEYMO

Conexiones  
connections

Ejemplo de instalación  
Installation example

## Water alarm 4 zones



sensor



# AB325 Bilge Wireless Alarm SEYMO

## SETUP


1º



12/24 Volts OFF

2º

ON



Mantener pulsado el botón verde y encender el equipo.  
Press and hold the green button and turn on the device.  
Appuyez et maintenez le bouton vert et allumez l'appareil.


3º



12/24 Volts ON

4º

OFF



CODE PAIR  
BLUETOOTH

<https://www.seymonautica.com/manuales/BLUETOOTH.pdf>



ZONES NAME

# AB325 Bilge Wireless Alarm SEYMO

Configuración Zonas App  
App Zone Configuration  
Configuration de la zone App



ZONE NAME

The screenshot shows a mobile application titled "Bilge Alarm" with the "SEYMO" logo. The interface includes the following elements:

- Two blue buttons labeled with a red "X" and a blue "Bluetooth symbol". A red arrow points to the blue button with the text "Connect bluetooth".
- A "NEW" button with a plus sign, indicated by a blue arrow with the text "New".
- Four input fields for "ZONE1", "ZONE2", "ZONE3", and "ZONE4", each with an "OK" button to its right. The "ZONE4" field contains the text "BEISPIEL" and is highlighted with an orange border. A blue arrow points to this field with the text "Cambio Nombre Zonas", "Name Zones Change", and "Changement de nom de zone".
- A section for "BATTERY SENSORS" with a date field showing "Date 19/4/2024" and an "OK" button. A blue arrow points to this with the text "Fecha Baterias", "Date Batteries", and "Date Piles".
- A large "EXIT" button at the bottom.
- At the very bottom, there is a banner for the "SEYMO" app, featuring the text "BATTERY CHECK WIRELESS App" and "ALARMA TEMPERATURA ESCAPE PROGRAMABLE".

Manual →

← Connect bluetooth

← New

← Cambio Nombre Zonas  
Name Zones Change  
Changement de nom de zone


← Fecha Baterias  
Date Batteries  
Date Piles

# AB325 Bilge Wireless Alarm SEYMO

ON

BATTERY SENSORS  
19/5/2021

ALARM TEST



Z1: EJEMPLO -----  
ALARM ON

Z2: EXAMPLE-----  
ALARM ON

Z3: EXENPLE-----  
ALRAM ON


Z4: BEISPIEL-----  
ALRAM ON

# AB325 Bilge Wireless Alarm SEYMO

ON



ALARM



**MUY IMPORTANTE** si la alarma se activa diríjase al punto de entrada de agua y verifique que no hay agua y que el sensor esta seco.

**VERY IMPORTANT** if the alarm is activated, go to the water entry point and verify that there is no water and that the sensor is dry.



**TRÈS IMPORTANT** Si l'alarme s'active, rendez-vous au point d'entrée d'eau et vérifiez qu'il n'y a pas d'eau et que le capteur est sec.

**SEHR WICHTIG** Wenn der Alarm aktiviert wird, gehen Sie zum Wassereintrittspunkt und stellen Sie sicher, dass kein Wasser vorhanden ist und der Sensor trocken ist.

**MOLTO IMPORTANTE** Se si attiva l'allarme recarsi al punto di ingresso dell'acqua e verificare che non ci sia acqua e che il sensore sia asciutto.


**ZEER BELANGRIJK** Als het alarm afgaat, ga dan naar het waterinlaatpunt en controleer of er geen water is en of de sensor droog is.

**BARDZO WAŻNE** Jeżeli włączy się alarm należy udać się do punktu wejścia wody i sprawdzić czy nie ma tam wody oraz czy czujnik jest suchy.



# AB325 Bilge Wireless Alarm SEYMO




ALARM



PRESSER 1



PRESSER 2



RESET



Z1: EJEMPLO -----  
ALARM ON

# AB325 Bilge Wireless Alarm SEYMO

## Información importante: ADVERTENCIA DE SEGURIDAD - LEA ATENTAMENTE

El control de presencia de agua es un dispositivo electrónico.

Todos los dispositivos electrónicos pueden funcionar incorrectamente o no funcionar como se esperaba, por causa de avería.



Si surge algún problema durante el uso, desconecte el SEYMO de su conexión y determine si existe problema de funcionamiento.

No use el control si hay algún problema evidente o si sospecha que el control no funciona correctamente.

Realice todas las pruebas del control mientras el barco está en el atraque.

1º La batería de los sensores podría descargarse y operar inadecuadamente en cualquier momento .

2º Objetos que están siendo almacenados en diferentes lugares del barco, podrían afectar al rango de operación del control remoto y verse afectado de manera diferente de un momento a otro.

3º Descargo de responsabilidad

Utilice el control de agua bajo su propia responsabilidad y riesgo. SEYMO no será responsable por cualquier pérdida, o daño consecuente, lesión, etc. . o de cualquier otra causa relacionada con el uso del control de agua

La responsabilidad de control de agua bajo cualquier circunstancia no será superior al precio de compra del alarma de sentina

## Important information: SAFETY WARNING - READ CAREFULLY

The water presence control is an electronic device.

All electronic devices may malfunction or not function as expected due to a breakdown.



If any problems arise during use, disconnect the SEYMO from its connection and determine if there is a malfunction.

Do not use the control if there is any obvious problem or if you suspect that the control is not working properly.

Perform all tests of the control while the boat is docked.

1º The battery of the sensors could discharge and operate improperly at any time.

2º Objects that are being stored in different places on the boat could affect the operating range of the remote control and be affected differently from one moment to the next.

3º Disclaimer

Use the water control at your own risk and responsibility. SEYMO will not be responsible for any loss, or consequential damage, injury, etc. or any other cause related to the use of water control

Water control liability under any circumstances

shall not exceed the purchase price of the bilge alarm

